



partner

*plus*



## Bruksanvisning

Funktioner/användning	02
Används med glidmedel	02
Rengöring	04
Förvaring	04
Material	04
Specifikationer	04
Ladda apparaten	04
Felsökning	05
Information om avfallshantering av apparater och WEEE	05
Varningar	06
Ansvarsfriskrivning	08

Partnertoy är en partnervibrator som används vid samlag för att stimulera båda partnerna samtidigt. Produktens ergonomiska form ökar sexlusten och ger en omväxlingsrik, intensiv sexuell upplevelse.



## **Funktioner/ användning**

Sätt på leksaken genom att trycka på kontrollknappen i ca. 2 sekunder. Partnertoy-leksaken startar då på det lägsta massageläget. Vibratorn är avsedd att stimulera slidan och klitoris samtidigt vid samlag. Änden med kontrollknappen stimulerar klitoris utsida, medan den kurviga partnervibratorns andra ände placeras i slidan vid samlag och därmed masserar G-punkten. Detta innebär att partnervibratorn stimulerar två kvinnliga erogena zoner samtidigt. Penis placeras i slidan parallellt med partnervibratorn. På så sätt blir slidan trängre, vilket gör samlaget intensivare för partnern. Båda personerna masseras samtidigt på grund av vibrationen vid samlag.

Vibrationsprogrammen kan styras med kontrollknappen. Apparaten växlar till nästa program varje gång du trycker på knappen. Du kan välja bland 10 vibrationsprogram. Stäng av Partnertoy genom att hålla kontrollknappen intryckt.



## **Används med glidmedel**

Det är ännu skönare om du använder ett vattenbaserat glidmedel, eftersom det ger en mjukare kontakt utan någon som helst friktion. På [www.satisfyer.com](http://www.satisfyer.com) hittar du en mängd olika glidmedel, som är optimalt anpassade för användning med Satisfyer-produkter och som gör din njutning ännu intensivare. Häribland finns följande varianter:

### **Satisfyer Gentle Warming - En kittlande känsla**

Satisfyer Gentle Warming är ett glidmedel som är särskilt anpassat till kvinnans behov och som tar hennes njutning till ett helt nytt plan. Detta glidmedel är idealiskt om du inte kan få nog av explosiva orgasmer. Det kan köpas i en förpackning på 150 ml, som räcker länge tack vare att produkten är så effektiv, med som även är en perfekt storlek att ta med sig.

### **Satisfyer Gentle - En klassisk mjuk känsla**

Satisfyer Gentle är ett glidmedel som passar alla dem som egentligen helt inte skulle vilja använda något glidmedel alls: Det förbinder fördelarna med ett glidmedel med milda ingredienser, som bara ökar din njutning utan att innehålla onödiga tillsatser. På så sätt kan du dra nytta av friktionsfriheten utan att påverka den naturliga njutningen. Det kan köpas i en förpackning på 150 ml, som räcker länge tack vare att produkten är så effektiv, med som även är en perfekt storlek att ta med sig.

### **Satisfyer Gentle Light - En silkeslena känsla**

Satisfyer Gentle Light är ett gel för intimzoner som känns mjukt och sensuellt mot huden tack vare den silkeslena sammansättningen. Det lämnar en raffinerad känslighetshöjande effekt på huden, vilket gör stimuleringen särskilt upphetsande. Det kan köpas i en förpackning på 150 ml, som räcker länge tack vare att produkten är så effektiv, med som även är en perfekt storlek att ta med sig.



## Rengöring

Partnertoy-leksaken är vattentät och mycket lätt att rengöra.

**Varning:** Kontrollera att vibratorn inte är ansluten till laddningskabeln eller elnätet innan du påbörjar rengöringen, annars kan vätskan orsaka skador laddningskretsen och ge upphov till personskador!

Vi rekommenderar att du använder ett särskilt rengöringsmedel för sexleksaker, till exempel TOYsterile ([www.toysterile.com](http://www.toysterile.com)) för optimal rengöring. Du kan köpa produkten i fackhandeln. Låt medlet verka en liten stund och torka sedan av det med en mjuk, luddfri och ren trasa. Regelbunden rengöring förlänger leksakens hållbarhet.

## Förvaring

Leksaken får inte utsättas för direkt solsken eller hög temperatur. Den bör förvaras separat på en dammfri plats, inte tillsammans med andra sexleksaker.



## Material

Silikon, ABS-plast

## Specifikationer

Förvaringstemperatur:	0°C–60°C
Laddningsspänning:	5V
Max. laddningsström:	500 mA
Batteri:	Litiumjon
Batterikapacitet:	500 mA/h
Laddningstid:	ca. 2 tim
Laddningscykler:	500
Användningsperiod:	ca. 65 min
Gränssnitt:	USB



## Ladda apparaten

Leksaken kan laddas på nytt och användas utan sladd

Den måste laddas helt innan du använder den för första gången. Använd den medföljande USB-kabeln: Kabelns båda magnetiska kontakter måste koppla till de motsvarande

metall-kontaktytorna på leksaken. Om laddningskabeln inte fäster av sig själv ansluter du den till elnätet och väntar en stund, så att magneterna aktiveras och kontakterna fäster automatiskt. LED-lampan blinkar så länge laddningen pågår. Lampan lyser stadigt när apparaten är färdigladdad. Viktigt: Den första laddningen tar upp till åtta timmar.



## Felsökning

Felsökning Om det är fel på apparaten eller om du har problem med en av leksakens funktioner håller du startknappen på baksidan intryckt i 5 sekunder. Ta kontakt med oss på [support@satisfyer.com](mailto:support@satisfyer.com) om apparaten fortfarande inte fungerar.



## Information om avfallshandling av apparater och WEEE

Den här elektroniska apparaten kom ut på marknaden för första gången efter den 13 augusti 2005. De elektriska enheter och komponenter som ingår i leveransen får enligt det europeiska WEEE-direktivet och de nationella föreskrifterna inte kastas bland hushållssoporna. Dessa ska avfallshandteras via en kommunal återvinningsstation för att en miljövänlig återvinning ska kunna garanteras.

### Information om batterier

I samband med försäljningen av engångsbatterier och uppladdningsbara batterier är vi som återförsäljare, enligt batteridirektivet, förpliktigade att informera dig som konsument om följande: Du är enligt lagstiftning skyldig att lämna in både engångsbatterier och uppladdningsbara batterier för återvinning. Du kan skicka tillbaka dessa till oss när de är förbrukade eller lämna in dem vid en kommunal återvinningsstation eller i en butik i närheten. Engångsbatterier och uppladdningsbara batterier har följande märkning:



Dessa tecken betyder att kasseringen av engångsbatterier och uppladdningsbara batterier inte får ske bland hushållssoporna och att batterier som innehåller skadliga ämnen är försedda med ett av dessa tecken som består av en överkryssad soptunna och den kemiska beteckningen för aktuell tungmetall. Symbolerna som nämnts betyder i detalj:

Pb = batteriet innehåller bly

Cd = batteriet innehåller kadmium

Hg = batteriet innehåller kvicksilver

### Information om litiumbatterier/ uppladdningsbara batterier:

Litiumbatterier eller uppladdningsbara batterier känner du igen på den kemiska beteckningen "Li". Utöver denna information hänvisar vi till följande: Försäkra dig om att litiumbatterier eller uppladdningsbara batterier är helt urladdade när de skickas tillbaka eller lämnas in i en samlingsbehållare hos en återförsäljare och till de kommunala återvinningsstationerna. Dessutom ber vi dig att isolera kontaktytorna som är markerade "+" och "-" på batterierna med tejp för att undvika all brandrisk. Anledningen är att man måste vidta vissa åtgärder för att det inte ska bli kortslutning om batterierna inte är helt urladdade.

### Varningar

- Använd inte produkten om huden är irriterad eller skadad. Sluta genast använda apparaten om du känner smärta och/eller obehag.
- Produkten måste förvaras utom räckhåll för barn. Produkten är inte heller en

medicinsk produkt eller en produkt med medicinsk eller läkande effekt

- På grund av varierande omgivningstemperatur (t.ex. efter transport) kan det bildas kondensation. I så fall bör du vänta i några timmar innan du använder produkten, så att produkten kan anpassa sig till den nya omgivningstemperaturen.
- Det är normalt att området runt motorn blir varmt
- Använd endast original-USB-kabeln vid laddning.
- Förvara inte produkten i urladdat skick. Batterierna håller längre om du använder produkten regelbundet.
- Använd eller ladda inte produkten vid ovanlig värmeutveckling och/eller mekaniska skador/abnormaliteter (om produkten är missfärgad, ser konstig ut, dess form förändras etc.)
- Laddningsbara batterier kan utveckla värme på ett extremt och icke kontrollerbart sätt vid felaktig hantering. Vidta normala förebyggande åtgärder om denna risk uppstår och kassera omedelbart hela produkten på lämpligt sätt
- Produkten får inte kastas i elden.
- Produkten får inte öppnas med våld.
- Inga vassa föremål får stickas in i produkten
- Produkten får inte utsättas för direkt solsken (t.ex. i bilen).
- Släck inte med vatten vid antändning/



eldsvåda.

- Skyddskopplingen på det laddningsbara batteriet förhindrar överladdning och djupurladdning.
- Bryt förbindelsen mellan produkten och elnätet om kontrollpanelen (LED) inte tänds
- Placera inga kort med magnetiska remsor (t.ex. kreditkort) i närheten av produkten, annars kan dessa skadas av produktens magneter
- 
- Magnetfälten kan påverka mekaniska och elektroniska komponenter, t.ex. pacemakers. Använd inte produkten direkt över pacemakern. Ta kontakt med din läkare för mer information
- Produkten får inte användas i vatten eller komma i närheten av vätskor om laddningskontakten sitter i. Alla anslutningar, kontakter och uttag måste vara torra och rena.
- Koppla alltid laddningskabeln från elnätet när laddningen slutförts för att undvika eventuella skador.

## **Ansvarsfriskrivning**

Produkten används på egen risk. Varken "Satisfyer", EIS GmbH, EIS Inc. eller enskilda återförsäljare tar ansvar eller ger någon ersättning i samband med bruket av denna produkt. Förbättringar på modellen kan göras utan föregående meddelande.

Material: silicone, ABS  
EIS GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany  
[www.satisfyer.com](http://www.satisfyer.com), [info@satisfyer.com](mailto:info@satisfyer.com)

All rights reserved. Assembled in China. Designed  
and developed in Germany.

PATENT PENDING (EP 3 228 297 A1, US 2017/  
0281457 A1, CA 2 943 097 A1, WO 2017/174607 A1,  
AU 2016208327 A1, JP 2017-185220 A)

CE

